

Installationsanleitung für den Fachmann **Logamatic GHMC10 im Verteilerkasten**

Für Einzelgeräte



Inhaltsverzeichnis

1 1	olerklärung und Sicherheitshinweise
1.1 1.2	Symbolerklärung
1.2	Sichemensimweise
-	en zum Gerät
2.1	Lieferumfang
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung
2.3	EG-Konformitätserklärung
2.4	Technische Daten Verteilerkasten
2.5	Reinigung
2.6	Zubehör
2.6.1	Erforderliches Zubehör
2.6.2	Optionales Zubehör
2.7	Anlagenbeispiel
Install	ation
3.1	Installation an einer Wand
3.2	Elektrischer Anschluss
3.2.1	BUS-Verbindung von der Bedieneinheit zu
	weiteren BUS-Teilnehmern
3.2.2	Anschlüsse herstellen
0.2.2	
	neine Informationen zum Regelalgorithmus der
	soinhoit Logamatic GUMC10
	neinheit Logamatic GHMC10
4.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe
4.1 4.2	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe
4.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe
4.1 4.2 4.3	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe
4.1 4.2 4.3	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung
4.1 4.2 4.3 Inbetri 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung igen Sammelstörung
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung sammelstörung Störungsanzeigen an der Bedieneinheit Logamatic
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe Störur 8.1 8.2	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung Sammelstörung Störungsanzeigen an der Bedieneinheit Logamatic GHMC10
4.1 4.2 4.3 Inbetri 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung Sammelstörung Störungsanzeigen an der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 Störungsanzeigen im Menü FEHLER
4.1 4.2 4.3 Inbetr 5.1 Bedier 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Umwe Störur 8.1 8.2	Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe Ansteuerung der Wärmepumpe Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf iebnahme Ablauf der Inbetriebnahme Anzeigen im Display Das Menü bedienen Anzeige von Informationen Verwaltung der Einheiten Betreibereinstellungen Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme Itschutz/Entsorgung Sammelstörung Störungsanzeigen an der Bedieneinheit Logamatic GHMC10

0	Parameter zur Einstellung des Regelsystems							
	Logama	atic 4000	. 26					
	10.1	Anlage ohne Warmwasserbereitung	26					
	10.1.1	Monovalente Anlage mit Einzelgerät	26					
	10.1.2	Bivalente Anlage mit Einzelgerät und						
		Gas-Brennwertkessel	. 29					
	10.2	Anlage mit Warmwasserbereitung	32					
	10.2.1	Monovalente Anlage mit Einzelgerät	32					
	10.2.2	Bivalente Anlage mit Einzelgerät und						
		Gas-Brennwertkessel	. 35					
	10.2.3	Bivalente Anlage mit Einzelgerät und Solaranlage	38					
	10.2.4	Anlage mit Warmwasserbereitung über LSP/LAP	4:					
	Stichwa	ortvarzaichnis	Λ,					

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
>	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Allgemein

- ► Für einwandfreie Funktion diese Anleitung beachten.
- Wärmepumpe und weitere Zubehöre entsprechend den zugehörigen Anleitungen montieren und in Betrieb nehmen.
- Dieses Zubehör nur in Verbindung mit den aufgeführten Wärmepumpen verwenden. Anschlussplan beachten!
- ▶ Zubehör nur von einem zugelassenen Fachbetrieb montieren lassen.
- Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ► Dieses Zubehör ist für die Wandinstallation vorgesehen und darf nicht in Feuchträumen installiert werden.
- ► Kunden über Wirkungsweise des Zubehörs informieren und in die Bedienung einweisen.
- ▶ Bei Frostgefahr die Wärmepumpe eingeschaltet lassen und die Hinweise zum Frostschutz beachten.

2 Angaben zum Gerät

Die Bedieneinheit **Logamatic GHMC10** dient zur Steuerung einer Buderus Logatherm Gas-Absorptionswärmepumpe GWP.

Der Verteilerkasten mit integrierter Bedieneinheit GHMC10 dient zum Anschluss und der Ansteuerung eines Einzelgerätes Logatherm GWP und der notwendigen Zubehör-Komponenten.

Über einen CAN-BUS werden Steuersignale und Fühlersignale mit der Wärmepumpe ausgetauscht.

Die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 wird über eine analoge 0-10-V-Schnittstelle und EIN/AUS-Schnittstellen vom Regelsystem Logamatic 4000 gesteuert.

Im Verteilerkasten ist eine Bedieneinheit GHMC10 bereits integriert und vorverdrahtet. Alle erforderlichen Anschlüsse für **Logamatic GHMC10** und ein Einzelgerät Logatherm GWP mit den erforderlichen Komponenten sind auf einer Klemmleiste aufgelegt.

Der Verteilerkasten beinhaltet außerdem:

- · Netzteil für Logamatic GHMC10
- · Stromanschlüsse mit Sicherungen für
 - Logamatic 4000
 - GWP
 - Heizstab für Reservefrostschutz
 - Heizungspumpe Primärkreis
- · CAN-BUS Anschluss
- Hauptschalter und Sammelstörungsanzeige
- Anschlüsse für Steuerleitungen zur Ansteuerung von Sole-/ Zwischenkreis- und Brunnenkreispumpe

2.1 Lieferumfang




Bild 1

- [1] Verteilerkasten mit eingebauter Logamatic GHMC10
- [2] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
- [3] Schlüssel

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 darf ausschließlich zur Regelung von Buderus-Gas-Absorptionswärmepumpen verwendet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

2.3 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts im Internet unter www.buderus.de/konfo oder unter www.buderus.com abrufen oder bei der zuständigen Niederlassung anfordern.

2.4 Technische Daten Verteilerkasten

Abmessungen B × H × T (mit Anbauteilen)	415 x 410 x 245 mm
(IIII Alibautellell)	
elektr. Anschlussspannung	400 V AC
Leistungsaufnahme	3 kW
BUS-Schnittstelle	CAN-BUS
(zur Wärmepumpe)	
Ausgang Sammelstörung	max. 230 V, 2 A (potenzial-
	frei)
Eingang Vorlauftemperatur-Sollwert	0 - 10 V DC
(von Logamatic 4000)	
Eingänge Betriebsanforderung Hei-	230 V AC, 5 mA
zung, Warmwasser	
(von Logamatic 4000)	
Eingang Störungsanzeige Heizungs-	potentialfreier Schalter (24
pumpe (Primärkreis)	V AC, 5 mA)
Eingang Störungsanzeige Kondensat-	potentialfreier Schalter (24
pumpe	V AC, 5 mA)
zul. Umgebungstemperatur	0 +50 °C ¹⁾
Schutzklasse	ı

Tab. 2 Technische Daten

Schutzart	IP 20	
Ausgang Spannungsversorgung:		
Gas-Wärmepumpe	230 V AC, 10 A	
Heizungspumpe (Primärkreis)	230 V AC, 10 A	
Logamatic 4000	230 V AC, 10 A	
Heizstab für Reservefrostschutz	230 V AC, 16 A	
Ansteuerung der Schütze für Sole-/	230 V AC, 10 A	
Zwischenkreispumpe und Brunnen- kreispumpe		
Logamatic GHMC10:		
Nennspannung	24 V AC	
Leistungsaufnahme	10 VA	
• Lebensdauer der Pufferbatterie	ca. 7 Jahre	
	C€	

Tab. 2 Technische Daten

1) Bei Temperaturen zwischen – 10 °C und 0 °C funktioniert die Steuerung noch korrekt, das Display ist aber eventuell nicht funktionsfähig.

2.5 Reinigung

▶ Bei Bedarf das Gehäuse mit einem feuchten Tuch abreiben. Dabei keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

2.6 Zubehör

2.6.1 Erforderliches Zubehör

Erhältlich bei Buderus:

- Regelsystem Logamatic 4000
- · Vorlauftemperaturfühler GHMC10

Fremdanbieter:

· CAN-BUS-Kabel

2.6.2 Optionales Zubehör

Fremdanbieter:

- externe Störmelder
- Kondensatpumpe

2.7 Anlagenbeispiel




Bild 2 Beispiel mit Logatherm GWPL (gilt bis auf die Verdrahtung des Heizstabs für Reservefrostschutz auch für Logatherm GWPS und GWPW)

[1] Verteilerkasten mit integrierter Logamatic GHMC10

Buderus

3 Installation



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag! Das Berühren von unter Spannung stehenden Teilen kann zum Stromschlag führen.

 Vor Arbeiten an elektrischen Teilen die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



Die Installation darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

3.1 Installation an einer Wand

Der Verteilerkasten ist für die Wandinstallation vorgesehen. Die Installation erfolgt über vier Löcher in der Rückwand.

3.2 Elektrischer Anschluss



GEFAHR: durch Stromschlag!

 Anschluss vor Arbeiten am elektrischen Teil immer spannungsfrei schalten.



Den elektrischen Anschluss darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

- Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften für den 400 V/ 50 Hz Anschluss mindestens 5-adrige Elektrokabel der Bauart H05VV-... (NYM-...) verwenden. Kabelquerschnitte, Kabeltyp und vorgeschaltete Sicherung sowie Verlegeart entsprechend wählen.
- Schutzmaßnahmen nach DIN IEC 60364 (VDE 0100) und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.
- Nach EN 60335 Teil 1 den Buderus Verteilerkasten fest an Klemmleiste des Verteilerkastens anschließen und über Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) anschließen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden
- Beim Anschluss eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schutzschalter) DIN IEC 60364 (VDE 0100) beachten. Nur für den jeweiligen Markt zugelassene Baugruppen anschließen.

3.2.1 BUS-Verbindung von der Bedieneinheit zu weiteren BUS-Teilnehmern

Wenn die Gesamtlänge aller BUS-Verbindungen 200 m nicht überschreitet, können Elektrokabel der Bauart H05 VV-... (NYM-I...) mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm² verwendet werden. Für alle anderen Fälle können folgende Kabel oder gleichwertige verwendet werden:

Name des Kabels	Farbcodierung der Adern	maximale Leitungslänge	Anmerkung
BELDEN 3086A	H = schwarz, L = weiß, GND = braun	450 m	
TURCK Typ 530	H = schwarz, L = weiß, GND = braun	450 m	Nur drei Adern verwenden, 4. Ader abklem-
TURCK Typ 5711	H = blau, L = weiß, GND = schwarz	450 m	men.
TURCK Typ 531	H = schwarz, L = weiß, GND = braun	200 m	

Tab. 3

- Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden: Alle Kleinspannungskabel von 230-V- oder 400-V-führenden Kabeln getrennt verlegen (Mindestabstand 100 mm).
- ▶ Bei induktiven äußeren Einflüssen Kabel geschirmt ausführen. Dadurch sind die elektrischen Leitungen gegen äußere Einflüsse abgeschirmt (z. B. Starkstromkabel, Fahrdrähte, Trafostationen, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Amateurfunkstationen, Mikrowellengeräte, usw.).

3.2.2 Anschlüsse herstellen

Folgende Anschlüsse sind erforderlich:

- Spannungsversorgung (400 V)
- Logamatic 4000
 - 230 V AC
 - Steuerleitung Wärmebedarf (230 V AC)
 - Steuerleitung Betriebsart Heizen/Warmwasser (230 V AC)
 - Steuerleitung Vorlaufsolltemperatur (0-10 V DC)
- Gas-Wärmepumpe:
 - 230 V AC
- CAN-BUS
- Ansteuerung Heizungspumpe Primärkreis (0-10 V DC)
- Vorlauftemperaturfühler GHMC10
- · Heizungspumpe Primärkreis:
 - 230 V AC
 - Ansteuerung (0-10 V DC)
 - Störungsanzeige (bei Störung offen)

- · Sole-/Zwischenkreispumpe:
 - Ansteuerung Kleinschütz (230 V AC)
 - Störungsanzeige (bei Störung offen)
 - Stromversorgung bauseits
- · Brunnenkreispumpe:
 - Ansteuerung Kleinschütz (230 V AC)
 - Stromversorgung bauseits
- Soledruckwächter
- Kondensatpumpe
 - Störungsanzeige (bei Störung offen, Brücke zwischen Anschlussklemme X3 17 und X3 18 einbauen, wenn keine Kondensatpumpe eingesetzt wird)
 - Stromversorgung bauseits
- · Heizstab für Reservefrostschutz (230 V AC)



Wir empfehlen, In die Spannungsversorgung zwischen Verteilerkasten und GWP bauseits einen zweipoligen abschließbaren Reparaturschalter in Gerätenähe zu installieren.




Bild 3 Anschlussplan/Bezeichnung der Anschlussklemmen und Sicherungen

Sicherungen im Verteilerkasten:

	0
[3F1]	Sicherungen Eingangsspannung Verteilerkasten
[3F2]	Sicherung Eingangsspannung Netzteil
[4F2]	Sicherung Ausgangsspannung Netzteil
[11F1]	Sicherung Versorgungsspannung Gas-Wärmepumpe
[12F1]	Sicherung Versorgungsspannung Logamatic 4000

[18F1] Sicherung Versorgungsspannung Heizungspumpe (Primärkreis)

[20F1] Sicherung Versorgungsspannung Heizstab für Reservefrostschutz

Buderus

Pos. in Bild 3	Klemmen- bezeichnung			Bemerkung		
	1	L1				
	2	L2				
	3	L3		Netzanschluss Verteilerkasten 400 V		
X01	4	N				
	5	PE				
	6	PE		Potentialausgleich		
	1	L				
	2	N		Stromversorgung Wärmepumpe und Ansteu		
	3	L _{Sole/Brunne}	nn .	der Leiterplatte S61 für Sole-/Zwischenkreispumpe und Brunnen-		
	4	PE		kreispumpe		
	5	L				
	6	N		Stromversorgung Logamatic 4000		
	7	PE				
	8		irmeanforderung	230 V AC, Signal von FM 444, Anschlusskle	emme 4 (WE ON")	
				0 V AC = Heizbetrieb, 230 V AC = Warmwas	,	
	9	Eingang Un betrieb	terscheidung Heizbetrieb/Warmwasser-	Signal von FM 441, Anschlussklemme 25 od leiste WA, Anschlussklemme 2		
	10	L				
	11	N		Stromversorgung Heizungspumpe (Primärk	reis)	
X1	12	PE				
	13	1				
	14	4		Soledruckwächter		
	15	PE				
	16	L		Ansteuerung (230 V AC) Sole-/Zwischen-		
	17	N		kreispumpe (Kleinschütz und Absicherung	Gesamtstromabgabe für die Ansteuerung	
	18	PE		bauseits vorsehen)	von Solekreispumpe	
	19	I		Ansteuerung (230 V AC) Brunnenkreis-	oder Brunnen- und	
	20	N		pumpe (Kleinschütz und Absicherung	Zwischenkreispumpe	
	21	PE		bauseits vorsehen) maximal 10 A		
	22	1				
	23	N		Stromversorgung Heizstab für Reservefrosts	schutz (Verwendung nur	
	24	PE		bei GWPL)		
	1		ng Heizungspumpe Primärkreis			
	2) (Eingang von Gas-Wärmepumpe)			
	3	,	ng Sole-/Zwischenkreispumpe			
	4)(Eingang von Gas-Wärmepumpe)	nicht verwendet		
	5	,	,, ,			
	6	Vorlauftem	peraturfühler GHMC10			
	7	AIN GND		lineare Kennlinie, 0 V = 5 °C, 10 V = 70 °C		
	8	AIN +	0-10-V-Eingang Vorlauftemperatursoll- wert-Vorgabe	Signal von ZM 433, Klemmleiste OUT 0-10 'Anschlussklemmen 3 (–) und 4 (+)	V,	
хз	9	Ansteuerur	ng Heizungspumpe Primärkreis			
	10		(Ausgang zu Pumpe)			
	11	Eingang St	örungsanzeige Heizungspumpe	1 . 0		
	12	(Primärkre		bei Störung offen		
	13	Ansteuerur	ng Sole-/Zwischenkreispumpe	nicht verwendet; Einstellung des quellensei	tigen Volumenstroms	
	14		(Ausgang zu Pumpe)	über Drehzahl direkt an der Pumpe		
	15					
	16	Eingang St	örungsanzeige Sole-/Zwischenkreispumpe	bei Störung offen		
	17			bei Störung offen (Brücke zwischen Anschlussklemme X3 17 und X3 18 einbauen, wenn keine Kondensatpumpe eingesetzt wird)		
	18	Eingang St	örungsanzeige Kondensatpumpe			
	1					

Tab. 4 Anschlussklemmen in Bild 3

	Klemmen-			
Bild 3	bezeichnung		Bemerkung	
	1	CAN-BUS High		
X4	2	CAN-BUS Low	CAN-BUS-Verbindung zur Wärmepumpe	
A4	3	Masse		
	4	Kabelschirm	Nur im Verteilerkasten anschließen, nicht an der Wärmepumpe.	
	1	Mittelanschluss	max. 230 V AC, 2 A	
X7	2	Ausgang allgemeines Störsignal	bei Störung geschlossen	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3	Ausgang angementes Storsignal	bei Störung offen	
	4	PE		

Tab. 4 Anschlussklemmen in Bild 3

4 Allgemeine Informationen zum Regelalgorithmus der Bedieneinheit Logamatic GHMC10

Die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 wurde für die Steuerung verschiedener Wärme- und Kälteerzeuger konzipiert. In der Menüsteuerung sind deshalb Untermenüs und Parameter vorhanden, die zur Steuerung der Wärmepumpe Logatherm GWP nicht benötigt werden. Im Menübaum sind die nicht benötigten Teile grau geschrieben.

4.1 Erkennen der angeschlossenen Wärmepumpe

Die angeschlossene Wärmepumpe wird von der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 automatisch mit ihrer Type erkannt. Für jeden Gerätetyp sind in der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 grundlegende Parameter wie z. B. die Geräteleistung hinterlegt.

4.2 Ansteuerung der Wärmepumpe

Die Gas-Wärmepumpe GWP wird bei Wärmebedarf gestartet und deren Leistung entsprechend moduliert, um die Vorlaufsolltemperatur zu erreichen. Hierbei gelten folgende Randbedingungen:

- Betrieb mit maximaler Leistung in den ersten drei Minuten nach Einschalten der Gas-Wärmepumpe
- Modulationsbereich im Heizbetrieb 50 % bis 100 %
- Im Warmwasserbetrieb:
 - Regelung auf 100 % Wärmeleistung für Vorlauftemperaturen ≤ 65 °C, gemessen am Vorlauftemperaturfühler der Wärmepumne
 - Regelung auf 50 % Wärmeleistung für Vorlauftemperaturen
 ≥ 65 °C, gemessen am Vorlauftemperaturfühler der Wärmepumpe

4.3 Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf

Für den Betrieb bei Wärmeanforderungen unter der Mindestleistung der Gas-Wärmepumpe sind in der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 zwei verschiedene Einstellungen möglich:

- Die Gas-Wärmepumpe läuft mit minimaler Leistung durch, solange eine Wärmeanforderung des Regelsystems Logamatic 4000 vorliegt. Diese Einstellung bietet sich für Anlagen mit Pufferspeicher an. Das Regelsystem Logamatic 4000 erkennt den gefüllten Pufferspeicher und schaltet daraufhin das Signal Wärmebedarf ab (Menüeinstellung Extern Controller, empfohlen).
- Die Gas-Wärmepumpe geht in Ein-/Aus-Betrieb und regelt dadurch auf die Vorlaufsolltemperatur. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn keine Wärmespeicherung im System (z. B Pufferspeicher) erfolgt (Menüeinstellung Intern Contr(HMC), nicht empfohlen).

5 Inbetriebnahme



Die Inbetriebnahme darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

5.1 Ablauf der Inbetriebnahme

Für eine korrekte Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass die folgenden Schritte in der gezeigten Reihenfolge durchgeführt werden.

Arbei	Arbeitsschritt		wo durchführen?		Vorgehensweise	Bemerkung
		Wärmepumpe	Bedieneinheit Logamatic GHMC10	Regelsystem Logamatic 4000		
1.	Einschalten der Stromversorgung zum Verteilerkasten		Х			Stromversorgung für alle angeschlossenen Baugruppen.
2.	Displaysprache einstellen		Х		→ Seite 16	nur, wenn die Grundeinstellung (English) nicht passt.
3.	Datum und Uhrzeit		Х	Х	→ Seite 16	Datum und Uhrzeit werden im Werk voreingestellt
4.	Einheiten für Temperaturwerte einstellen		Х		→ Seite 16	nur, wenn die Grundeinstellung (°C) nicht passt.
5.	Alarmton an Logamatic GHMC10		Х		→ Seite 16	nur, wenn die Grundeinstellung (AUS) nicht passt.
6.	Displayoptionen einstellen		Х		→ Seite 16	nur, wenn die Grundeinstellungen nicht passen.
7.	Anlagen-ID einstellen	Х			 Parameter 150 im Menü 4 einstellen. Parameter 60 im Menü 4 einstellen. 	Empfehlung: ID = 1 . Parameter 150 und 60 müssen identisch eingestellt werden.
8.	Geräte-ID einstellen	Х			Parameter 40 im Menü 4 einstellen.	Empfehlung: ID = 1 .
			Х		► M >	Grundeinstellung 960 prüfen
9.	Wärmepumpe GWP an Bedieneinheit Logamatic GHMC10 anmelden		Х		 ► M > ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	Durch das Einlesen einer neuen Konfiguration wird die gespeicherte Konfiguration gelöscht. Die Konfiguration kann überprüft werden: >

Tab. 5

Arbei	tsschritt	wo dure	chführen?	Vo	orgehensweise	Bemerkung
		Wärmepumpe Bedieneinheit	Logamatic GHMC10 Regelsystem Logamatic 4000			
10.	Schnittstellenkonfiguration der Bedieneinheit		X	St	euerungsschnittstelle Modbus: >	Die Bedieneinheit kann mit verschiedenen Schnittstellen an ein Gebäudeleitsystem (wie z. B. das Regelsystem Logamatic 4000) angeschlossen werden. Durch gleichzeitiges Aktivieren mehrerer Schnittstellen können Situationen entstehen, in denen eine Wärmeanforderung nicht mehr an die Wärmepumpe weitergeleitet werden kann. Deshalb nur die Schnittstellen aktivieren, die zur Steuerung verwendet werden. Die Steuerungsschnittstelle Modbus wird
			X	>	> > Anlagen >	nicht unterstützt. Für die Warmwasserbereitung gilt die für Heizen ausgewählte Temperaturvorgabe.
				•	aufrufen. 010 V für Heizung	In der Grundeinstellung Int/Bus ist die Temperaturvorgabe durch das Regelsystem Logamatic 4000 nicht möglich.
11.	Regelparameter anpassen		X	>	> S > Anlagen >	Regelparameter entsprechend den Bedürfnissen anpassen, maximal 70 °C (→ Seite 18).
			X	•	M > Anlagen > (ID: 1) > Min Wassersollwert aufrufen. Sollwertgrenze einstellen.	Regelparameter entsprechend den Bedürfnissen anpassen (→ Seite 18).
			X	•	> S > Anlagen >	Bei einem Wärmebedarf, der kleiner als die minimale Leistung einer Gas-Wärmepumpe ist, läuft die Gas-Wärmepumpe auch nach Erreichen der Vorlaufsolltemperatur auf minimaler Leistung weiter, solange ein Wärmebedarf vom Regelsystem Logamatic 4000 vorliegt (→ Seite 19).
			X		M > Anlagen > (ID: 1) > TWW-Betr Einh Zahl aufrufen. Anzahl 1 einstellen.	
12.	Servicedaten eingeben		X	Se	rvice-Kontaktdaten eingeben: > > HMC > Kundendienstdatei aufrufen. Informationen zum Erreichen des Servicepersonals (maximal 3 Zeilen je 18 Zeichen) eingeben.	
13.	Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen			se	parates Dokument	

Tab. 5

6 Bedienung

6.1 Anzeigen im Display



Bild 4 Display nach dem ersten Einschalten der Anlage, die Anlage ist nicht konfiguriert




Bild 5 Standardanzeige einer Anlage für Heizung und Warmwasser (in Betriebsart Heizung)



Bild 6 Standardanzeige einer Anlage für Heizung und Warmwasser (in Betriebsart Warmwasserbereitung)

In der Standardanzeige ist das Display in verschiedene Bereiche unterteilt:

- · Der obere Bereich zeigt von links nach rechts:
 - die Maßeinheit für Temperaturen (°C)
 - den aktuellen Wochentag
 - die Uhrzeit
- Der mittlere Bereich zeigt einige Parameter für die verschiedenen konfigurierten Funktionen der Anlage (→ Bild 7).
- Der untere Bereich zeigt:
 - den Namen des Menüpunkts, auf dem die Auswahl¹⁾ steht
 - das Störungssymbol (blinkt im Falle einer Störung)
 - das Symbol für das Hauptmenü




Bild 7

- [1] In = Rücklauftemperatur, wird nur während der Warmwasserbereitung angezeigt
- [3] ID der Anlage
- [4] Betriebszustand (ON/OFF)
- [5] Out = Vorlauftemperatur

Symbole auf dem Display

Das Display dient zur Anzeige von Parametern und Betriebszuständen. Ähnlich der Anzeige eines Computerbildschirms werden unterschiedliche Anzeigeelemente verwendet, wie:

Symbol	Bedeutung/Funktion
M	zum Aufrufen des Hauptmenüs aus dem Ruhebild- schirm
	zum Aufrufen des Menüs FEHLER (Störungsanzeige) aus dem Ruhebildschirm (blinkt bei Vorliegen einer Störung)
①	zur Anzeige aktueller Betriebsparameter (zum Aufrufen des Menüs Funktionell Daten)
	zum Aufrufen des Menüs Einheiten Managem. (Einheitenverwaltung) für die Anlage mit der angezeigten ID.
**	zum Aufrufen des Menüs Benutzereinstellun. (Betreibereinstellungen).
£	zum Aufrufen des Menüs Systeminstallation (Systeminstallation)
7880 4080 1280	Aufforderung zur Eingabe eines Passworts ¹⁾
4	Beenden (Zurück)
【ID:988 I】 ◆	Pfeile zum Blättern in Listen.
다.다! ※	Anlage für Heizung

Tab. 6 Spezielle Displayanzeigen

1) Wurde das Passwort korrekt eingegeben, bleibt die Freigabe für $10\,\mathrm{Minuten}$ erhalten.

¹⁾ Der Ausgewählte Menüpunkt wird invers dargestellt, z.B. In Bild 4 steht die Auswahl auf . [1]

6.2 Das Menü bedienen

Das Menü stellt Funktionen zum Einstellen und Prüfen vieler Gerätefunktionen bereit.

Das Menü ist in folgende Untermenüs unterteilt:

- Menü Funktionell Daten (Betriebsparameter), zum Auslesen von Messwerten, Status etc. (→ Seite 12)
- Menü Einheiten Managem. (Einheitenverwaltung), zum Ausführen von Steuerbefehlen an der Wärmepumpe (→ Seite 15)
- Menü Benutzereinstellun. (Betreibereinstellungen), zum Einstellen von Displaysprache, -kontrast etc. (→ Seite 16)
- Menü Systeminstallation (Systeminstallation), zur Konfiguration und Inbetriebnahme der Anlage (→ Seite 17)

Eine Übersicht des gesamten Menüs finden Sie in Kapitel 9 ab Seite 22. Diese Anleitung zeigt alle Menüeinträge, die mit den von Buderus lieferbaren Geräten und Zubehörteilen Verwendung finden. Alle anderen Menüeinträge sind im Menübaum grau dargestellt.

Viele Menüeinträge sind selbsterklärend. Deshalb beschränkt sich diese Anleitung bei den Erklärungen auf die Menüpunkte, bei denen zur Bedienung weitergehende Informationen erforderlich sind.

Menüpunkt wählen (eine Ebene tiefer)

- ► Auswahlknopf drehen bis das gewünschte Symbol oder der gewünschte Menüeintrag ausgewählt ist (Symbol/Eintrag wird invers dargestellt) (z. B. ☐ in Bild 4). Bei Auswahl eines Symbols wird die Bedeutung unten links im Dis-
- play angezeigt (z. B. M = **Hauptmenü** (Hauptmenü)).

 ➤ Auswahlknopf drücken.
- Auswahlknopf drücken.
 Das gewählte Menü wird aufgerufen, die möglichen Untermenüs angezeigt.

Menüpunkt verlassen (eine Ebene höher)

▶ Den letzten Listeneintrag Beenden auswählen und Auswahlknopf drücken.

-oder-

Symbol auswählen und Auswahlknopf drücken. Der übergeordnete Menübereich wird angezeigt.

Wert einstellen

► Auswahlknopf drehen bis der gewünschte Eintrag aus einer Liste ausgewählt ist (Eintrag wird invers dargestellt) oder bis der gewünschte Zahlenwert angezeigt wird.

Wert speichern

► Auswahlknopf drücken, um den gewünschten Wert zu speichern.

Passwort eingeben



Das Menü **Systeminstallation** (Systeminstallation) und die Funktionen zum Verändern der Parameter der angeschlossenen Wärmepumpe (M > M > Param. **Einst. änd.** und **Param. Voreinst.**) sind in Grundeinstellung durch Passwörter geschützt. Das Menü **Benutzereinstellun.** (Betreibereinstellungen) kann ebenfalls durch ein Passwort geschützt werden.

Wir empfehlen, die Passwörter in der Grundeinstellung zu belassen und die Benutzereinstellungen nicht durch ein Passwort zu schützen.

Wenn ein Passwort eingerichtet ist, müssen Sie zum Aufrufen dieses Menüs das aktuelle Passwort eingeben:

- ► Auswahlknopf drehen, um eine Ziffer auszuwählen.
- Auswahlknopf drücken, um diese Ziffer auszuwählen.
 Jede eingegebene Ziffer wird durch einen Stern dargestellt.
- Weitere Ziffern auf dieselbe Weise eingeben.

► drücken, um das Passwort zu bestätigen.




Bild 8 Passworteingabe am Beispiel "Menü **Systeminstallation** (Systeminstallation) aufrufen"

Verlassen eines Menüs ohne Abspeichern von Werten

Bei Listen:

 Den letzten Listeneintrag Beenden auswählen und Auswahlknopf drücken.

Der übergeordnete Menübereich wird angezeigt.

Bei Feldern zur Eingabe von Zahlenwerten:




Der eingestellte Wert wird in jedem Fall gespeichert.

- ► Den ursprünglich eingestellten Wert nicht verändern oder wiederherstellen
- Auswahlknopf drücken
 Der übergeordnete Menübereich wird angezeigt.

6.3 Anzeige von Informationen


Der Bereich **Funktionell Daten** (Betriebsparameter) des Menüs dient zur Anzeige verschiedener Informationen und Parameterwerte der angeschlossenen Wärmepumpe. In diesem Menü können nur Werte ausgelesen werden.

Manche Informationen werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Zubehöre im System vorhanden sind.



Tab. 7 Funktionell Daten (Betriebsparameter) – Teil 1/2

1) HMC steht im Menü als Abkürzung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10



Tab. 8 Funktionell Daten (Betriebsparameter) – Teil 2/2

Status der angeschlossenen Einheiten

Zum Aufrufen des Menüs Einheitenstatus:

► M > ♠ > Anlagen Daten > ₩ > Einheiten Status aufrufen.

Im Menü **Einheiten Status** (Einheitenstatus) wird für die angeschlossene Wärmepumpe, der Betriebsstatus und ein eventueller Fehlerstatus angezeigt. Die angezeigten Symbole hinter der jeweiligen Geräte-ID haben folgende Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
*	Wärmepumpe eingeschaltet und in Betrieb
-	Wärmepumpe eingeschaltet aber im Menü Einheiten Managem. (Einheitenverwaltung) deaktiviert
D	Wärmepumpe eingeschaltet, Abtaufunktion aktiv
Т	Wärmepumpe eingeschaltet, Abschaltung nach Erreichen der Grenztemperatur (Parameter Max Wassersollwert)
(kein Symbol)	Wärmepumpe eingeschaltet aber nicht in Betrieb

Tab. 9 Symbole der Anzeige Status EIN/AUS



Bild 9 Beispiel für die Anzeige **Status EIN/AUS**

Symbol	Bedeutung
F	Wärmepumpe hat Störungsanzeige
0	Wärmepumpe ist "off-line", es besteht im Mo- ment keine Verbindung über CAN-BUS zur Wär- mepumpe
W	Wärmepumpe hat Warnanzeige
(kein Symbol)	keine Störung

Tab. 10 Symbole der Anzeige Status FEHLER



Bild 10 Beispiel für die Anzeige Status FEHLER

6.4 Verwaltung der Einheiten

Zum Aufrufen des Menüs Einheitenverwaltung:

► M > aufrufen.





Bild 11 Menü **Einheiten Managem.** (Einheitenverwaltung)



Tab. 11 Menü Einheiten Managem. (Einheitenverwaltung)

- 1) mit Passwort
- 2) mit Passwort

Im Menü **Einheiten Managem.** (Einheitenverwaltung) können für die angeschlossene Wärmepumpe folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Reset Brennerstör. (Reset des Feuerungsautomaten)
- Reset Fehler (Quittieren aller Störungen außer denen des Feuerungsautomaten)
- Einheit Ausschluss (Wärmepumpe freigeben/sperren), eine gesperrte Wärmepumpe wird von der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 nicht eingeschaltet
- Param. Einst. änd. (Verändern der Parameter in der Wärmepumpe), passwortgeschützt
- **Param. Voreinst.** (Rücksetzen aller Parameter in der Wärmepumpe), passwortgeschützt
- Manuel. Entfrosten (Manuelle Abtaufunktion der Wärmepumpe)



Ändern Sie Parameter, die im Steuergerät der Wärmepumpe gespeichert sind, nicht an der Bedieneinheit Logamatic GHMC10.

▶ Parameter direkt an der Wärmepumpe anpassen (→ Installations- und Wartungsanleitung der Wärmepumpe).

6.5 Betreibereinstellungen


Zum Aufrufen des Menüs Betreibereinstellungen:

► M > aufrufen.

Im Menü **Benutzereinstellun.** (Betreibereinstellungen) sind Parameter zusammengefasst, die im laufenden Betrieb verändert werden können, um die Anlage an die Bedürfnisse anzupassen.



Im Menübereich **Anlagen** (Anlagen) sind keine Einstellungen vorzunehmen. Die zugrundeliegenden Funktionen werden nicht unterstützt.



Tab. 12 Menü Benutzereinstellun. (Betreibereinstellungen)

1) kann durch Passwort geschützt werden

Vorlaufsolltemperatur einstellen

Die Vorlaufsolltemperatur kann nur eingestellt werden, wenn unter | > - Anlagen > | (ID: 1) > W Sollwert Eingang die Einstellung Int/Bus vorgenommen wurde. Im Betrieb mit Logamatic 4000 wird die Vorlaufsolltemperatur über die 0-10-V-Schnittstelle vorgegeben, daher ist keine Einstellung notwendig.

Displaysprache einstellen

Die Einstellung der Displaysprache ändert die Texte in allen Menüs der Bedieneinheit Logamatic GHMC10.

Zum Ändern der Displaysprache:

- Auswahlknopf drehen bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist (Eintrag wird invers dargestellt).
- ► Auswahlknopf drücken, um die Sprache auszuwählen.

Haben Sie eine Sprache eingestellt, die Ihnen die Navigation im Menü unmöglich macht:

- 30 Minuten warten, ohne den Auswahlknopf zu bedienen.
 Das Hauptmenü wird angezeigt.
- ► m > aufrufen.
- ► Zweiten Listenpunkt auswählen und Auswahlknopf drücken.
- ► Ersten Listenpunkt auswählen und Auswahlknopf drücken.
- ► Auswahlknopf drehen bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist.
- ► Auswahlknopf drücken, um die Sprache auszuwählen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die eingebaute Uhr läuft auch ohne externe Stromversorgung weiter.

Durch die Auswahl des Datums (Format Tag/Monat/Jahr) wird der korrekte Wochentag bestimmt.

Wenn Datum oder Uhrzeit verändert wurde, wird die Uhr angehalten, bis das Menü mit der Funktion 📳 verlassen wird.

Maßeinheit für Temperaturangaben einstellen

In der Grundeinstellung werden Temperaturen in °C angezeigt. Die interne Auflösung beträgt 0,1 °C.

Alarmton ein und ausschalten

In der Grundeinstellung ist der Alarmton ausgeschaltet. Wenn der Alarmton eingeschaltet wird, ertönt bei Auftreten einer neuen Warn- oder Störungsanzeige (der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 oder der Wärmepumpe) der Alarmton.

Kontrast und Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen

Durch Einstellen des Parameters **Kontrast (1..14):** kann der Kontrast des Displays an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Die Hintergrundbeleuchtung wird immer aktiviert, wenn der Auswahlknopf betätigt wird. Durch die Funktion **Licht immer EIN** (Hintergrundbeleuchtung immer ein) wird verhindert, dass die Beleuchtung nach 15 Minuten ohne Betätigen des Auswahlknopfs erlischt.

Betreiberpasswort festlegen

In der Grundeinstellung ist kein Passwortschutz für die Betreibereinstellungen aktiv. Bei Bedarf kann der Zugang zu diesem Menü durch ein Passwort geschützt werden.

Zum Einrichten/Ändern des Passworts:

- > m > präferenzen > Benutzer Pwd Einst aufrufen.
- ► Wenn bereits eingerichtet, das aktuelle Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Neues Passwort eingeben und mit ← bestätigen.
- Neues Passwort erneut eingeben und mit ← bestätigen. Ab sofort ist das neue Passwort gültig.

Zum Löschen des Passworts:

- ► 📉 > **Präferenzen** > **Benutzer Pwd Einst** aufrufen.
- ► Aktuelles Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Als neues Passwort keine Ziffern eingeben, sondern direkt

 drücken.
- ▶ Frneut ← drücken


Ab sofort kann das Menü **Benutzereinstellun.** (Betreibereinstellungen) ohne Passwort aufgerufen werden.

6.6 Einstellungen für Konfiguration und Inbetriebnahme

Zum Aufrufen des Menüs:

► M > aufrufen.

Im Menü **Systeminstallation** (Systeminstallation) sind Parameter zusammengefasst, die für die grundsätzliche Anlagenkonfiguration und die Inbetriebnahme eingestellt werden müssen.



Tab. 13 Menü Systeminstallation (Systeminstallation)

- 1) Passwort in Grundeinstellung: 123456
- 2) HMC steht im Menü als Abkürzung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10
- 3) Menü für interne Prüfzwecke, gesperrt

Installateurspasswort festlegen

In der Grundeinstellung ist folgendes Passwort angelegt:

• Installateurspasswort: 123456

Zum Einrichten/Ändern des Passworts:

- ► M > 🖂 > HMC > Inst. Paswd Einst. aufrufen.
- ▶ Wenn bereits eingerichtet, das aktuelle Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Ein neues Passwort eingeben und mit ← bestätigen.
- Neues Passwort erneut eingeben und mit ← bestätigen. Ab sofort ist das neue Passwort gültig.

Zum Löschen des Passworts:

- ► M > > HMC > Inst. Paswd Einst. aufrufen.
- ► Aktuelles Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Als neues Passwort keine Ziffern eingeben, sondern direkt

 drücken.
- ► Erneut ← drücken.

Ab sofort kann das Menü Systeminstallation (Systeminstallation) ohne Passwort aufgerufen werden.

Servicepasswort festlegen

Zum Einrichten/Ändern des Passworts:

- ► M > 5 > HMC > Srvc. Paswd Einst. aufrufen.
- ▶ Wenn bereits eingerichtet, das aktuelle Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Ein neues Passwort eingeben und mit ← bestätigen.
- ► Neues Passwort erneut eingeben und mit ← bestätigen. Ab sofort ist das neue Passwort gültig.

Zum Löschen des Passworts:

- ► M > 5 > HMC > Srvc. Paswd Einst. aufrufen.
- ► Aktuelles Passwort eingeben (→ Seite 12).
- ► Als neues Passwort keine Ziffern eingeben, sondern direkt ← drücken.
- ▶ Erneut ← drücken.

Ab sofort können die folgende Funktionen ohne Passwort aufgerufen werden:

- Verändern der Parameter in der Wärmepumpe
- Rücksetzen aller Parameter in der Wärmepumpe

(M >) > (Param. Voreinst.))

Wärmepumpe an der Anlage anmelden

Die Wärmepumpe muss an der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 angemeldet werden, damit sie gesteuert werden kann.

Zum Anmelden der Wärmepumpe:

- M > 5 > HMC > Einh.-HMC Verbind aufrufen.
 Es erscheint eine Anzeige, dass die neue Anmeldung die alte Konfiguration löscht.
- ► Einlesen der neuen Systemkonfiguration mit **Yes** bestätigen. Nachdem alle CAN-BUS-Teilnehmer erfasst sind zeigt das Display eine Liste mit den erkannten Wärmepumpen, deren CAN-BUS-ID und Anlagen-ID.



Wenn die Liste leer ist, ist die Wärmepumpe nicht korrekt konfiguriert oder die BUS-Verbindung ist unterbrochen

- Konfiguration, Spannungsversorgung und BUS-Verbindung überprüfen.
- ▶ Die Wärmepumpe der Anlage zuordnen, indem in das Kästchen ein Haken gesetzt wird.

Bedieneinheit auf Grundeinstellung zurücksetzen



Nach dem Zurücksetzen der Bedieneinheit auf Grundeinstellung ist eine erneute Inbetriebnahme (→ Kapitel 9) der Anlage erforderlich.

- ► M > => + HMC > Fabrikeinstellung aufrufen.
- ► Mit **Yes** bestätigen.

Alle Einstellungen der Bedieneinheit sind auf Grundeinstellung zurückgesetzt.

Software-Update durchführen (nur für den Werkskundendienst)

Für das Software-Update der Bedieneinheit ist weiteres Zubehör erforderlich. Jeweilige Anleitung beachten.

Um das Software-Update über die RS232-Schnittstelle durchzuführen:

- ▶ Bedieneinheit und PC mit einem RS232-Kabel verbinden.
- ► M > E⇒ > HMC > RS232 Prot. Wählen > PC Terminal (Grundeinstellung) einstellen.
- ► M > 5 > HMC > Software Update aufrufen.
- Mit Yes bestätigen.

 $\label{lem:posterior} \mbox{Das Software-Update kann nun vom angeschlossenen PC gestartet} \\ \mbox{werden.}$

Temperaturbegrenzung für Vorlauf einstellen

Über die Temperaturbegrenzung kann der zulässige Bereich für die Solltemperaturvorgabe (T_S) eingeschränkt werden. Diese Begrenzung gilt für alle Betriebsfälle und muss anlagenspezifisch konfiguriert werden.



Eine falsche Temperaturbegrenzung macht den korrekten Betrieb unmöglich.

Um die obere Temperaturbegrenzung für den Vorlauf einzustellen:

- ► 🖺 > E⇒ > Anlagen > 🐺 (ID: 1) > Max Wassersollwert aufrufen.
- ► Werte für Heizung und Warmwasserbetrieb einstellen:
 - Vor: (Vorlauf): + 20 °C bis + 70 °C¹⁾

Um die untere Temperaturbegrenzung für den Vorlauf/Rücklauf einzustellen.

- ► M > 🖂 > Anlagen > 🐺 (ID: 1) > Min Wassersollwert aufrufen.
- ► Werte für Heizung und Warmwasserbetrieb einstellen:
 - Vor: (Vorlauf): + 15 °C bis + 70 °C¹⁾

¹⁾ Die für den Rücklauf (Rüc:) einstellbaren Werte werden nicht berücksichtigt.




Bild 12 Temperaturbegrenzung

- Fußpunkt der Kurve: Vorlaufsolltemperatur = 5 °C bei 0 V Eingangsspannung
- [2] Endpunkt der Kurve: Vorlaufsolltemperatur = 70 °C bei 10 V Eingangsspannung
- [3] minimal zulässige Vorlaufsolltemperatur (Parameter **Min Wassersollwert**)
- [4] maximal zulässige Vorlaufsolltemperatur (Parameter Max Wassersollwert)

Regelverhalten bei geringem Wärmebedarf einstellen

Für Wärmeanforderungen mit einem Wärmebedarf unter der Mindestleistung der Gas-Wärmepumpe.

Um das Regelverhalten einzustellen:

- ► M > □ > Anlagen > (ID: 1) > Ein/Aus Controller aufrufen.
- Extern Controller einstellen für Anlagen mit Pufferspeicher, bei denen das Regelsystem Logamatic 4000 die Pufferspeicherladung überwacht.

-oder-

 Intern Contr(HMC) einstellen für Anlagen ohne Wärmespeicherung im System (Pufferspeicher).

7 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind.

8 Störungen



GEFAHR: Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

8.1 Sammelstörung

Im Verteilerkasten werden Störungen verschiedene Baugruppen erfasst und als sogenannte Sammelstörung ausgegeben.

Folgende Störungen werden in der Sammelstörung erfasst:

- Störungsanzeige der Bedieneinheit Logamatic GHMC10
- Störungsanzeige der Gas-Wärmepumpe
- Störungsanzeige der Heizungspumpe (Primärkreis)
- Störungsanzeige der Sole-/Zwischenkreispumpe
- Störungsanzeige der Kondensatpumpe oder keine Kondensatpumpe und keine Brücke
- · Auslösen einer der Sicherungen für Verbraucher:
 - Sicherung 11F1, Versorgungsspannung Gas-Wärmepumpe
 - Sicherung 18F1, Versorgungsspannung Heizungspumpe (Primärkreis)

Liegt eine Sammelstörung vor, leuchtet die Störleuchte vorne am Verteilerkasten. An Schnittstelle X7, "Allgemeine Störung" im Verteilerkasten schließt der Kontakt 1-2 (1-3 öffnet).

8.2 Störungsanzeigen an der Bedieneinheit Logamatic

Die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 steuert und überwacht die gesamte Anlage. Störungen an der Wärmepumpe werden an der Bedieneinheit angezeigt.

Die Anzeigen sind in zwei Kategorien unterteilt:

- · Warnanzeigen
- Störungsanzeigen

Wenn während des Betriebs eine Warnanzeige auftritt, wird diese in der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 im Menü **FEHLER** angezeigt und im Logbuch gespeichert.

Wenn während des Betriebs eine Störungsanzeige auftritt, wird diese in der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 durch Blinken des Bildschirminhalts und in der Standardanzeige durch Blinken des Störungssymbols angezeigt. Die Störungsanzeige wird im Menü **FEHLER** angezeigt und im Logbuch gespeichert.



Eine Übersicht der Warn- und Störungsanzeigen, die von der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 erzeugt werden, finden Sie auf Seite 21.

8.3 Störungsanzeigen im Menü FEHLER

Die Anzeige aller aktuellen Störungen erfolgt gesammelt für die gesamte Anlage im Menü 🔝 **FEHLER**:

A > auswählen, zur Anzeige des Menüs FEHLER




Bild 13 Menü **FEHLER**

- [1] Textzeile mit Erläuterung zum aktiven Menüpunkt
- [2] Maßnahme zur Störungsbehebung
- [3] Störungsbeschreibung
- [4] Störungsnummer/Gesamtzahl der vorhandenen Störungen
- [5] Betriebsart der Anlage
- [6] Symbol zum Wechsel zu einer anderen Einheit
- [7] Aktuelle Einheit
- [8] Symbol zum Aufrufen des Menüs Informationen zur Einheit (Einheiteninformat.)
- [9] Symbol zum Aufrufen des Menüs Einheitenverwaltung (Einheiten Managem.)
- [10] Symbol zum Blättern in der Liste der Störungen der aktuellen Einheit
- [11] Störungs-Code

8.4 Störungsübersicht im Logbuch

Die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 führt ein sog. Logbuch über alle aufgetretenen Störungen (Warn- und Störungsanzeigen) für die gesamte Anlage.

Logbuch aufrufen

► M > ① > Fehlerdatei auswählen, zur Anzeige des Logbuchs.




Bild 14 Display Logbuch (Fehlerdatei)

- [1] Textzeile mit Erläuterung zum aktiven Menüpunkt
- [2] Störungsbeschreibung
- [3] Einheit, von der diese Störung gemeldet wurde
- [4] Datum und Uhrzeit der Störung
- [5] Störungsnummer/Gesamtzahl der vorhandenen Störungen
- [6] Symbol zum Blättern in der Liste der Störungen der aktuellen Einheit
- [7] Ereignis zur Anzeige (EIN = Beginn der Warnung/Störung, AUS = Ende der Warnung/Störung)
- [8] Störungs-Code
- [9] Betriebsart der Anlage zu dieser Störung (**H** = Heizung)

Logbuch löschen

Das Logbuch kann bis zu 4096 Störungen speichern, neue Störungen überschreiben ggf. jeweils die älteste gespeicherte Störung.

Zum manuellen Löschen des gesamten Logbuchs:

- ► M > > + HMC > Fehlerdat. löschen aufrufen.
- Löschen des Logbuchs bestätigen.
 Alle Einträge im Logbuch sind gelöscht.

8.5 Übersicht über die Warn- und Störungsanzeigen

Der Aufbau des Störungs-Codes gibt bereits Aufschluss über die Einheit, die die Warn- oder Störungsanzeige erzeugt hat:

Buchstabe des Störungs-Codes	Bedeutung
W	Warnanzeige
F	Störungsanzeige

Tab. 14 Klassifizierung der Störungs-Codes

Einheit	Ziffern des Störungs- Codes	Bedeutung
GHMC10	10	4-ziffriger Code: Die ersten beiden Ziffern geben den Einheitentyp an, die anderen beiden Ziffern den Typ der Warn- oder Störungsanzeige.
GWP	4	3-ziffriger Code: Die erste Ziffer gibt den Einheitentyp an, die anderen bei- den Ziffern den Typ der Warn- oder Störungsanzeige.
GWPS/W	2	3-ziffriger Code: Die erste Ziffer gibt den Einheitentyp an, die anderen bei- den Ziffern den Typ der Warn- oder Störungsmeldung.


Tab. 15 Zuordnung der Störungs-Codes zu den Einheiten

In Tabelle 16 sind die Störungen und Angaben zur Störungsbehebung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 angegeben. Eine detaillierte Liste der Störungen finden Sie in der Installationsanleitung der jeweiligen Einheit.

Display		Beschreibung	Beseitigung
W 1000	Neue Konfiguration	Anlagenkonfiguration Konfiguration	Diese Warnanzeige zeigt an, dass eine neue Anlagenkonfiguration ausgeführt wurde. Es ist möglich, dass einige der Ereignisse EIN , die vor dem Ereignis W 1000 aufgetreten sind, kein zugehöriges Ereignis AUS haben. Trotzdem sind intern alle diese Ereignisse AUS .
W 1001	Off-Line	Modul offline	Diese Warnanzeige wird für ein spezifisches Modul angezeigt, wenn die Kommunikation zwischen diesem Modul und der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 unterbrochen ist (Anschlussprobleme, Stromausfall am Modul usw.). Diese Warnanzeige wird nur im Menü FEHLER angezeigt. Im Logbuch wird
F 1002	Alle Einh. Off-Line	Alle Module der Anlage sind off- line	eine Modul-Störungsanzeige eingetragen Diese Störungsanzeige wird angezeigt, wenn die Kommunikation zwischen allen Modulen einer Anlage und der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 unterbrochen ist.
F 1007	Konfig. Konflikt	Konfigurations-Konflikt an einem Modul	Diese Störungsanzeige wird erzeugt, wenn am CAN-BUS ein Gerät mit bekannter Netzwerk-ID aber veränderter Konfiguration erkannt wurde.
			 Folgende Ursachen kommen in Betracht: Änderung der Konfiguration (Anlagen-ID, Gerätetyp, Firmware-Version) einer Wärmepumpe (ohne, dass die Einheiten-Konfiguration (EinhHMC Verbind) neu vorgenommen wurde) Hinzufügen eines neuen Geräts am BUS, dessen ID im Konflikt mit einem bereits angemeldeten Gerät ist.
			Im Menü FEHLER wird diese Störungsanzeige für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 angezeigt. Gleichzeitig wird die ID des betroffenen Moduls in der zweiten Zeile der Beschreibung angegeben. Im Logbuch wird stattdessen eine Modul-Störungsanzeige eingetragen.
W 1010	Fehlerdat. gelöscht	Löschen des Logbuchs	Das Logbuch wurde über das Menü (Fehlerdat. löschen) gelöscht.
W 1011	HMC EIN	Logamatic GHMC10 wurde eingeschaltet	Die Versorgungsspannung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10 wurde eingeschaltet.
W 1012	Fehlerdat. Neustart	Logbuch neu gestartet	Dieses Ereignis zeigt an, dass das Logbuch beim Hochfahren der Bedieneinheit Logamatic GHMC10 wieder aktiviert wurde. Es ist immer mit einem Ereignis W1011 verbunden.
			Dieses Ereignis hat die Aufgabe eine "Trennlinie" ins Logbuch zu ziehen:
			Es ist möglich, dass einige der Ereignisse EIN , die vor dem Ereignis W1012 aufgetreten sind, kein zugehöriges Ereignis AUS haben. Trotzdem sind intern alle diese Ereignisse AUS . Liegt z. B. eine Störungsanzeige weiter an, so wird der zugehörige Eintrag erneut ins Logbuch geschrieben.
F 1023	Sonde T Wasser Fehl.	Vorlauftemperaturfühler GHMC10 nicht erkannt (defekt/ fehlt)	Der Widerstandswert, gemessen am Anschluss J4 liegt außerhalb des Messbereichs. Temperaturfühler und Anschlusskabel prüfen.
F 1024	0-10 V Eingang Fehl.	Sollwert ungültig	► Steuersignal vom Regelsystem Logamatic 4000 prüfen.
	J. J	Spannung ist $\leq 0,3 \text{ V}$ oder $\geq 10,3 \text{ V}$	► Wenn die Störung weiterhin besteht, Kundendienst benachrichtigen.


 $Tab.\ 16\ St\"{o}rungen\ mit\ Anzeige\ im\ Display\ der\ Bediene inheit\ Logamatic\ GHMC10$

9 Vollständiger Menübaum




Tab. 17 Funktionell Daten (Betriebsparameter) – Teil 1/2

1) HMC steht im Menü als Abkürzung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10




Tab. 18 Funktionell Daten (Betriebsparameter) - Teil 2/2




Tab. 19 Menü Einheiten Managem. (Einheitenverwaltung)

- 1) mit Passwort
- 2) mit Passwort



Tab. 20 Menü Benutzereinstellun. (Betreibereinstellungen)

1) kann durch Passwort geschützt werden



Tab. 21 Menü Systeminstallation (Systeminstallation)

- 1) Passwort in Grundeinstellung: 123456
- 2) HMC steht im Menü als Abkürzung für die Bedieneinheit Logamatic GHMC10
- 3) Menü für interne Prüfzwecke, gesperrt

10 Parameter zur Einstellung des Regelsystems Logamatic 4000



Die schematischen Darstellungen zeigen den Gerätetyp Logatherm GWPL, sie können jedoch auch für Logatherm GWPS und GWPW angewandt werden. Hier sind dann noch die Quellenseite zu ergänzen und der elektrische Reservefrostschutz zu entfernen. Die an der Logamatic 4000 einzustellenden Parameter sind für alle Gas-Absorptionswärmepumpen identisch.

10.1 Anlage ohne Warmwasserbereitung

10.1.1 Monovalente Anlage mit Einzelgerät




Bild 15

[1] [5]	Position des Moduls: am Wärmeerzeuger Position des Moduls: an der Wand	FVHMC FWV	Temperaturfühler Vorlauf GHMC10 Temperaturfühler Wärmeerzeuger Vorlauf
[6]	Position des Moduls: in dem Regelgerät Logamatic R4323	GHMC10	Bedieneinheit
FA	Außentemperaturfühler	PH	Heizungspumpe (Sekundärkreis)
FAR	Temperaturfühler Anlage Rücklauf	PK	Heizungspumpe (Primärkreis)
FM444	Funktionsmodul für einen alternativen Wärmeerzeuger	PS	Pufferspeicher
FPM	Temperaturfühler Pufferspeicher Mitte	SH	3-Wege-Mischventil
FPO	Temperaturfühler Pufferspeicher oben	S61	Basiscontroller der Gas-Wärmepumpe
FPU	Temperaturfühler Pufferspeicher unten	4323	Logamatic 4000
FV	Temperaturfühler Heizungsvorlauf		

Buderus

Parameter	Einstellung
Allgemeine Kenndaten	
Minimale Außentemperatur	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Gebäudeart	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Sommer / Winter Zeitumstellung	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fernverstellung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Wärmemenge	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Störmelder Handschalter	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Automatische Wartungsmeldung nach Anzahl Betriebsstunden	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
0 - 10 V Eingang	aus
ECO SOFT/Sonderparameter Service/Installationsel	oene Company C
Ausgang 0 V	5 °C (Default)
Ausgang 10 V	70°C
ECO SOFT/Sonderparameter Kundendienstebene/2	ter WE
Parameter 38 [WE-SP-TP-BR-EIN]	-3 K
Parameter 39 [WE-SP-TP-BR-AUS]	0 K
Parameter 40 [WE-SP-TP-BR-OFFSET]	0 K
Unterstation	
Minimale Aufheiztemperatur	 bei Verwendung von einer Logamatic 4323: aus bei Verwendung mehrerer Logamatic 432X: Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 432X
Alternativer Wärmeerzeuger	
Einbindung Wärmeerzeuger	Puffer
Puffer	keiner/direkt
Start Wärmeerzeuger	Logamatic 4000
Wärmeeinbringung	Fremdregelung
Schutzfunktion	keine / Fremd
Maximale Temperatur Wärmeerzeuger	72℃
	Durch interne Regelparameter resultiert dann eine maximal erlaubte Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers von 70°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur schaltet die Logamatic die Wärmepumpe ab. Wird ein Sollwert gefordert, der die maximale Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers überschreitet, wird (sofern vorhanden) sofort der Zusatz-Wärmeerzeuger zugeschaltet.
Kesselpause für Anheizen	60 min (Default), Parameter gilt nur für Taste Kesselsperre und wird nicht verwendet.
Maximale Puffertemperatur	85 °C
Sollwert eigene Wärmeforderung	aus

Tab. 22 Parameter für monovalente Anlage mit Einzelgerät

Parameter	Einstellung		
Heizkreis 0 (Einstellungen für weitere Heizkreise in gleicher Weise vornehmen)			
Heizsystem	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Name Heizkreis	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Fußpunkttemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Auslegungstemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Minimale Vorlauftemperatur	5℃		
Max. Vorlauftemperatur	max. 65°C (je nach Auslegung und Art des Heizkreises)		
Fernbedienung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Urlaub Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Keine Absenkung über Außentemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Raumtemperatur Offset	0 K		
	Hinweis: muss auf 0 K gestellt werden. Der Offset-Wert wird auf die außentemperaturabhängige Solltemperatur aufgeschlagen, so dass evtl. die max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird.		
Frostschutz ab	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Warmwasservorrang	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Stellglied	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Extern Tag/Nacht/Automatik	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Externe Störmeldung Pumpe	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Zeitprofil [Tagbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		
Zeitprofil [Nachtbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323		

Tab. 22 Parameter für monovalente Anlage mit Einzelgerät

10.1.2 Bivalente Anlage mit Einzelgerät und Gas-Brennwertkessel




Bild 16

[1	j	Position des	Moduls: am	Wärmeerzeuger
----	---	--------------	------------	---------------

- [5] Position des Moduls: an der Wand
- [6] Position des Moduls: in dem Regelgerät Logamatic R4323
- BC Basiscontroller des Gas-Brennwertgeräts
- FA Außentemperaturfühler
- FAR Temperaturfühler Anlage Rücklauf
- FM444 Funktionsmodul für einen alternativen Wärmeerzeuger
- FM458 Funktionsmodul Strategiemodul **FPM** Temperaturfühler Pufferspeicher Mitte FP0 Temperaturfühler Pufferspeicher oben FPU Temperaturfühler Pufferspeicher unten F۷ Temperaturfühler Heizungsvorlauf **FVHMC** Temperaturfühler Vorlauf GHMC10 FVS Temperaturfühler Vorlauf System Temperaturfühler Wärmeerzeuger Vorlauf FWV
- GHMC10 Bedieneinheit
- PH Heizungspumpe (Sekundärkreis) PK Heizungspumpe (Primärkreis)
- PS Pufferspeicher SH 3-Wege-Mischventil
- SWE 3-Wege-Umschaltventil für Puffer-Bypass-Schaltung
- S61 Basiscontroller der Gas-Wärmepumpe
- 4323 Logamatic 4000

Parameter	Einstellung	
Allgemeine Kenndaten		
Minimale Außentemperatur	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Gebäudeart	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Sommer / Winter Zeitumstellung	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Fernverstellung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Wärmemenge	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Störmelder Handschalter	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323	
Automatische Wartungsmeldung nach Anzahl Betriebsstunden	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323	
0 - 10 V Eingang	aus	
ECO SOFT/Sonderparameter Service/Installationsebene		
Ausgang 0 V	5 °C (Default)	
Ausgang 10 V	70°C	
ECO SOFT/Sonderparameter Kundendienstebene/2ter W	É	
Parameter 31 [AL-TP-BYPASS-AUS]	2 K	
Parameter 32 [AL-TP-BYPASS-HYST]	-2 K	
Parameter 33 [AL-ZL-KS-SPERRE-SPRUNG]	12 - 48 (entspricht 60-240 min)	
	Parameter beschreibt die Zeit, die ein evtl. vorhandener Zusatzwärmeerzeuger gesperrt bleibt, bevor er bei Bedarf zuschaltet Hinweis: bei erhöhtem Komfortbedarf kann die Sperrzeit reduziert werden, allerdings sinkt dann der regenerative Anteil an der Wärmeerzeugung.	
Parameter 38 [WE-SP-TP-BR-EIN]	-3 K	
Parameter 39 [WE-SP-TP-BR-AUS]	0 K	
Parameter 40 [WE-SP-TP-BR-OFFSET]	0 K	
Unterstation		
Minimale Aufheiztemperatur	 bei Verwendung von einer Logamatic 4323: aus bei Verwendung mehrerer Logamatic 432X: Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 432X 	
Alternativer Wärmeerzeuger		
Einbindung Wärmeerzeuger	Puffer	
Puffer	Puffer - Bypass	
Start Wärmeerzeuger	Logamatic 4000	
Wärmeeinbringung	Fremdregelung	
Schutzfunktion	keine / Fremd	
Maximale Temperatur Wärmeerzeuger	72°C	
	Durch interne Regelparameter resultiert dann eine maximal erlaubte Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers von 70°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur schaltet die Logamatic die Wärmepumpe ab. Wird ein Sollwert gefordert, der die maximale Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers überschreitet, wird (sofern vorhanden) sofort der Zusatz-Wärmeerzeuger zugeschaltet.	
Kesselpause für Anheizen	60 min (Default), Parameter gilt nur für Taste Kesselsperre und wird nicht verwendet.	
Maximale Puffertemperatur	85℃	
Sollwert eigene Wärmeforderung	aus	


Tab. 23 Parameter für bivalente Anlage mit Einzelgerät und Gas-Brennwertkessel

Parameter	Einstellung			
Heizkreis 0 (Einstellungen für weitere Heizkreise in gleicher Weise vornehmen)				
Heizsystem	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Name Heizkreis	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Fußpunkttemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Auslegungstemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Minimale Vorlauftemperatur	5℃			
Max. Vorlauftemperatur	max. 65°C (je nach Auslegung und Art des Heizkreises)			
Fernbedienung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Urlaub Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Keine Absenkung über Außentemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Raumtemperatur Offset	0 K			
	Hinweis: muss auf 0 K gestellt werden. Der Offset-Wert wird auf die außentemperaturabhängige Solltemperatur aufgeschlagen, so dass evtl. die max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird.			
Frostschutz ab	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Warmwasser - Vorrang	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Stellglied	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Extern Tag/Nacht/Automatik	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Externe Störmeldung Pumpe	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Zeitprofil [Tagbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Zeitprofil [Nachtbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323			
Strategiemodul, FM458				
Anzahl Kessel	1			
Maximale Anlagentemperatur	85 °C			
Hydraulische Entkopplung	ja			
Führungskessel Nachlaufzeit	Einstellung → Serviceanleitung FM458			
Folgekessel Nachlaufzeit	Einstellung → Serviceanleitung FM458			
Verbleibende Einstellungen nach Serviceanleitung für FM458				

Tab. 23 Parameter für bivalente Anlage mit Einzelgerät und Gas-Brennwertkessel

10.2 **Anlage mit Warmwasserbereitung**

10.2.1 Monovalente Anlage mit Einzelgerät



	_	_
Rild	1	/

[1]	Position des Moduls: am Wärmeerzeuger	2PS	Speicherladepumpe
[5]	Position des Moduls: an der Wand	2PZ	Zirkulationspumpe
[6]	Position des Moduls: in dem Regelgerät Logamatic R4323	4323	Logamatic 4000
FΛ	Außentemperaturfühler		

FΑ Außentemperaturfühler

FAR Temperaturfühler Anlage Rücklauf

Funktionsmodul für einen Heizkreis und Warm-FM441

wasserbereitung

FM444 Funktionsmodul für einen alternativen Wärmeerzeuger

FPM Temperaturfühler Pufferspeicher Mitte FP0 Temperaturfühler Pufferspeicher oben Temperaturfühler Pufferspeicher unten **FPU** Temperaturfühler Heizungsvorlauf F۷ **FVHMC** Temperaturfühler Vorlauf GHMC10 FWV Temperaturfühler Wärmeerzeuger Vorlauf

GHMC10 Bedieneinheit

PH Heizungspumpe (Sekundärkreis) PΚ Heizungspumpe (Primärkreis)

PS Pufferspeicher SH 3-Wege-Mischventil

Basiscontroller der Gas-Wärmepumpe S61

Speichertemperaturfühler 2FB

Buderus


Parameter	Einstellung
Allgemeine Kenndaten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Minimale Außentemperatur	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Gebäudeart	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Sommer / Winter Zeitumstellung	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fernverstellung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Wärmemenge	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Störmelder Handschalter	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Automatische Wartungsmeldung nach Anzahl Betriebsstunden	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
0 - 10 V Eingang	aus
ECO SOFT/Sonderparameter Service/Installationsebene	
Ausgang 0 V	5 °C (Default)
Ausgang 10 V	70°C
ECO SOFT/Sonderparameter Kundendienstebene/2ter W	
Parameter 38 [WE-SP-TP-BR-EIN]	-3 K
Parameter 39 [WE-SP-TP-BR-AUS]	0 K
Parameter 40 [WE-SP-TP-BR-OFFSET]	0 K
Unterstation	
Minimale Aufheiztemperatur	 bei Verwendung von einer Logamatic 4323: aus bei Verwendung mehrerer Logamatic 432X: Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 432X
Alternativer Wärmeerzeuger	
Einbindung Wärmeerzeuger	Puffer
Puffer	keiner/direkt
Start Wärmeerzeuger	Logamatic 4000
Wärmeeinbringung	Fremdregelung
Schutzfunktion	keine / Fremd
Maximale Temperatur Wärmeerzeuger	72 °C Durch interne Regelparameter resultiert dann eine maximal erlaubte Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers von 70°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur schaltet die Logamatic die Wärmepumpe ab. Wird ein Sollwert gefordert, der die maximale Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers überschreitet, wird (sofern vorhanden) sofort der Zusatz-Wärmeerzeuger zugeschaltet.
Kesselpause für Anheizen	60 min (Default), Parameter gilt nur für Taste Kesselsperre und wird nicht verwendet.
Maximale Puffertemperatur	85°C
Sollwert eigene Wärmeforderung	aus
Warmwasser über Wendelspeicher FM441	
Warmwasser	ja
Bereich bis	60 ℃
Optimierung für Einschalten	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Restwärmenutzung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Hysterese	-5 K
Kesselanhebung	10 K
Externe Störmeldung (WF1/2)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externer Kontakt (WF1/3)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Temperatur Desinfektion	therm. Desinfektion nicht möglich Hinweis: Der externe Kontakt WF1/3 am Modul FM441 darf nicht geschlossen werden.
Tägliche Aufheizung	inaktiv
Zirkulation	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwassersolltemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachladung]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Volumenstrom Speicherladepumpe	Hinweis: Der Volumenstrom der Ladepumpe darf nicht größer sein, als der Volumenstrom der Primärkreispumpe der Wärmepumpe (Wilo Stratos Para), da sonst die Solltemperatur nicht erreicht wird.

Tab. 24 Parameter für monovalente Anlage mit Einzelgerät

Parameter	Einstellung
Heizkreis 0 (Einstellungen für weitere Heizkreise in gleicher Weise vornehmen)	
Heizsystem	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Name Heizkreis	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fußpunkttemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Auslegungstemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Minimale Vorlauftemperatur	5℃
Max. Vorlauftemperatur	max. 65°C (je nach Auslegung und Art des Heizkreises)
Fernbedienung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Urlaub Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Keine Absenkung über Außentemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Raumtemperatur Offset	0 K
	Hinweis: muss auf 0 K gestellt werden. Der Offset-Wert wird auf die außentempera-
	turabhängige Solltemperatur aufgeschlagen, so dass evtl. die max. Vorlauftemperatur
	der Wärmepumpe überschritten wird.
Frostschutz ab	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwasser - Vorrang	ja
Stellglied	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Extern Tag/Nacht/Automatik	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externe Störmeldung Pumpe	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Tagbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachtbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323

Tab. 24 Parameter für monovalente Anlage mit Einzelgerät

10.2.2 Bivalente Anlage mit Einzelgerät und Gas-Brennwertkessel



Dild 1	0

SH

SWE

[1] [5] [6]	Position des Moduls: am Wärmeerzeuger Position des Moduls: an der Wand Position des Moduls: in dem Regelgerät Logamatic R4323
FA	Außentemperaturfühler
FAR	Temperaturfühler Anlage Rücklauf
FM441	Funktionsmodul für einen Heizkreis und Warm-
	wasserbereitung
FM444	Funktionsmodul für einen alternativen Wärmeerzeuger
FM458	Funktionsmodul Strategiemodul
FPM	Temperaturfühler Pufferspeicher Mitte
FPO	Temperaturfühler Pufferspeicher oben
FPU	Temperaturfühler Pufferspeicher unten
FV	Temperaturfühler Heizungsvorlauf
FVHMC	Temperaturfühler Vorlauf GHMC10
FVS	Temperaturfühler Vorlauf System
FWV	Temperaturfühler Wärmeerzeuger Vorlauf
GHMC10	Bedieneinheit
MC	Mastercontroller Gas-Brennwertkessel
PH	Heizungspumpe (Sekundärkreis)
PK	Heizungspumpe (Primärkreis)
PS	Pufferspeicher

S61	Basiscontroller der Gas-Wärmepumpe
2FB	Speichertemperaturfühler
2PS	Speicherladepumpe
2PZ	Zirkulationspumpe

Logamatic 4000

4323

3-Wege-Umschaltventil Wärmeerzeuger


3-Wege-Mischventil

Parameter	Einstellung
Allgemeine Kenndaten	
Minimale Außentemperatur	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Gebäudeart	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Sommer / Winter Zeitumstellung	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fernverstellung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Wärmemenge	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Störmelder Handschalter	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Automatische Wartungsmeldung nach Anzahl Betriebsstunden	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
0 - 10 V Eingang	aus
ECO SOFT/Sonderparameter Service/Installati	onsebene
Ausgang 0 V	5 °C (Default)
Ausgang 10 V	70°C
ECO SOFT/Sonderparameter Kundendienstebe	ne/2ter WE
Parameter 31 [AL-TP-BYPASS-AUS]	2 K
Parameter 32 [AL-TP-BYPASS-HYST]	-2 K
Parameter 33 [AL-ZL-KS-SPERRE-SPRUNG]	12 - 48 (entspricht 60-240 min)
	Parameter beschreibt die Zeit, die ein evtl. vorhandener Zusatzwärmeerzeuger gesperrt bleibt, bevor er bei Bedarf zuschaltet Hinweis: bei erhöhtem Komfortbedarf kann die Sperrzeit reduziert werden, allerdings sinkt dann der regenerative Anteil an der Wärmeerzeugung.
Parameter 38 [WE-SP-TP-BR-EIN]	-3 K
Parameter 39 [WE-SP-TP-BR-AUS]	0 K
Parameter 40 [WE-SP-TP-BR-OFFSET]	0 K
Unterstation	
Minimale Aufheiztemperatur	 bei Verwendung von einer Logamatic 4323: aus bei Verwendung mehrerer Logamatic 432X: Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 432X
Alternativer Wärmeerzeuger	
Einbindung Wärmeerzeuger	Puffer
Puffer	Puffer - Bypass
Start Wärmeerzeuger	Logamatic 4000
Wärmeeinbringung	Fremdregelung
Schutzfunktion	keine / Fremd
Maximale Temperatur Wärmeerzeuger	72°C
	Durch interne Regelparameter resultiert dann eine maximal erlaubte Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers von 70°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur schaltet die Logamatic die Wärmepumpe ab. Wird ein Sollwert gefordert, der die maximale Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers überschreitet, wird (sofern vorhanden) sofort der Zusatz-Wärmeerzeuger zugeschaltet.
Kesselpause für Anheizen	60 min (Default), Parameter gilt nur für Taste Kesselsperre und wird nicht verwendet.
Maximale Puffertemperatur	85 °C
Sollwert eigene Wärmeforderung	aus
Sollwert eigene Wärmeforderung Tab. 25 Parameter für bivalente Anlage mit Einzel	

Parameter	Einstellung
Warmwasser über Wendelspeicher FM441	
Warmwasser	ja
Bereich bis	60°C
Optimierung für Einschalten	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Restwärmenutzung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Hysterese	-5 K
Kesselanhebung	10 K
Externe Störmeldung (WF1/2)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externer Kontakt (WF1/3)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Temperatur Desinfektion	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Tägliche Aufheizung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zirkulation	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwassersolltemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachladung]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Volumenstrom Speicherladepumpe	Hinweis: Der Volumenstrom der Ladepumpe darf nicht größer sein, als der Volumenstrom der Primärkreispumpe der Wärmepumpe (Wilo Stratos Para), da sonst die Solltemperatur nicht erreicht wird.
Heizkreis 0 (Einstellungen für weitere Heizkreis	e in gleicher Weise vornehmen)
Heizsystem	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Name Heizkreis	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fußpunkttemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Auslegungstemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Minimale Vorlauftemperatur	5℃
Max. Vorlauftemperatur	max. 65°C (je nach Auslegung und Art des Heizkreises)
Fernbedienung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Urlaub Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Keine Absenkung über Außentemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Raumtemperatur Offset	0 K Hinweis: muss auf 0 K gestellt werden. Der Offset-Wert wird auf die außentemperaturabhängige Solltemperatur aufgeschlagen, so dass evtl. die max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird.
Frostschutz ab	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwasser - Vorrang	ja
Stellglied	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Extern Tag/Nacht/Automatik	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externe Störmeldung Pumpe	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Tagbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachtbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Strategiemodul, FM458	
Anzahl Kessel	1
Maximale Anlagentemperatur	85 °C
Hydraulische Entkopplung	ja
Führungskessel Nachlaufzeit	Einstellung → Serviceanleitung FM458
Folgekessel Nachlaufzeit	Einstellung → Serviceanleitung FM458
Verbleibende Einstellungen nach Serviceanleitu	
Tab. 25 Parameter für bivalente Anlage mit Finze	olgarät und Caa Brannwartkaasal

Tab. 25 Parameter für bivalente Anlage mit Einzelgerät und Gas-Brennwertkessel

10.2.3 Bivalente Anlage mit Einzelgerät und Solaranlage



Rild	1	9

[1] [5] [6]	Position des Moduls: am Wärmeerzeuger Position des Moduls: an der Wand Position des Moduls: in dem Regelgerät Logamatic R4323
FA	Außentemperaturfühler
FAR	Temperaturfühler Anlage Rücklauf
FM441	Funktionsmodul für einen Heizkreis und Warm-
1 101771	wasserbereitung
FM443	Funktionsmodul Solarkreis
FM444	Funktionsmodul für einen alternativen Wärmeerzeuger
FPM	Temperaturfühler Pufferspeicher Mitte
FPO	Temperaturfühler Pufferspeicher oben
FPU	Temperaturfühler Pufferspeicher unten
FSK	Temperaturfühler Kollektor
FSS	Temperaturfühler Solarspeicher 1 unten
FV	Temperaturfühler Heizungsvorlauf
FVHMC	Temperaturfühler Vorlauf GHMC10
FWV	Temperaturfühler Wärmeerzeuger Vorlauf
GHMC10	Bedieneinheit
KS01	Solarstation
PH	Heizungspumpe (Sekundärkreis)
B1/	(5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Heizungspumpe (Primärkreis)

Pufferspeicher

Solarpumpe

SH	3-Wege-Mischventil
S61	Basiscontroller der Gas-Wärmepumpe
2FB	Warmwasser-Temperaturfühler
2PS	Speicherladepumpe
2PZ	Zirkulationspumpe
4323	Logamatic 4000

Buderus

PK

PS

PSS1

Parameter	Einstellung
Allgemeine Kenndaten	
Minimale Außentemperatur	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Gebäudeart	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Sommer / Winter Zeitumstellung	Einstellung je nach Aufstellort → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fernverstellung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Wärmemenge	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Störmelder Handschalter	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Automatische Wartungsmeldung nach Anzahl Betriebsstun-	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
den	Emisteriang 7 oct viceamenting Logarnatic 4020
0 - 10 V Eingang	aus
ECO SOFT/Sonderparameter Service/Installationsebene	
Ausgang 0 V	5 °C (Default)
Ausgang 10 V	70°C
ECO SOFT/Sonderparameter Kundendienstebene/2ter V	/E
Parameter 38 [WE-SP-TP-BR-EIN]	-3 K
Parameter 39 [WE-SP-TP-BR-AUS]	0 K
Parameter 40 [WE-SP-TP-BR-OFFSET]	0 K
Unterstation	
Minimale Aufheiztemperatur	bei Verwendung von einer Logamatic 4323: aus
'	• bei Verwendung mehrerer Logamatic 432X: Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 432X
Alternativer Wärmeerzeuger	
Einbindung Wärmeerzeuger	Puffer
Puffer	keiner/direkt
Start Wärmeerzeuger	Logamatic 4000
Wärmeeinbringung	Fremdregelung
Schutzfunktion	keine / Fremd
Maximale Temperatur Wärmeerzeuger	72°C
	Durch interne Regelparameter resultiert dann eine maximal erlaubte Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers von 70°C. Bei Überschreitung dieser Temperatur schaltet die Logamatic die Wärmepumpe ab. Wird ein Sollwert gefordert, der die maximale Temperatur des alternativen Wärmeerzeugers überschreitet, wird (sofern vorhanden) sofort der Zusatz-Wärmeerzeuger zugeschaltet.
Kesselpause für Anheizen	60 min (Default), Parameter gilt nur für Taste Kesselsperre und wird nicht verwendet.
Maximale Puffertemperatur	85 °C
Sollwert eigene Wärmeforderung	aus
Warmwasser über Wendelspeicher FM441	
Warmwasser	ja
Bereich bis	60°C
Optimierung für Einschalten	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Restwärmenutzung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Hysterese	-5 K
Kesselanhebung	10 K
Externe Störmeldung (WF1/2)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externer Kontakt (WF1/3)	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Temperatur Desinfektion	therm. Desinfektion nicht möglich
	Hinweis: Der externe Kontakt WF1/3 am Modul FM441 darf nicht geschlossen werden.
Tägliche Aufheizung	inaktiv
Zirkulation	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwassersolltemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachladung]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Volumenstrom Speicherladepumpe	Hinweis: Der Volumenstrom der Ladepumpe darf nicht größer sein, als der Volumenstrom der Primärkreispumpe der Wärmepumpe (Wilo Stratos Para), da sonst die Solltemperatur nicht erreicht wird.
Tab 26 Deservator für bivolente Anlege mit Finzelgerät und	temperatur nicht erreicht wird.

Tab. 26 Parameter für bivalente Anlage mit Einzelgerät und Solaranlage

Parameter	Einstellung
Heizkreis 0 (Einstellungen für weitere Heizkreise in gleicher	Weise vornehmen)
Heizsystem	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Name Heizkreis	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Fußpunkttemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Auslegungstemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Minimale Vorlauftemperatur	5℃
Max. Vorlauftemperatur	max. 65°C (je nach Auslegung und Art des Heizkreises)
Fernbedienung	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Urlaub Absenkart	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Keine Absenkung über Außentemperatur	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Raumtemperatur Offset	0 K
	Hinweis: muss auf O K gestellt werden. Der Offset-Wert wird auf die außentemperaturabhängige Solltemperatur aufgeschlagen, so dass evtl. die max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird.
Frostschutz ab	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Warmwasser - Vorrang	ja
Stellglied	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Extern Tag/Nacht/Automatik	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Externe Störmeldung Pumpe	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Tagbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Zeitprofil [Nachtbetrieb]	Einstellung → Serviceanleitung Logamatic 4323
Solarmodul, FM443	
Max. Temperatur Speicher 1	Einstellung → Serviceanleitung FM443
Speicher 1 absenken bis	Einstellung → Serviceanleitung FM443
Puffer Einbindung	keine
Verbleibende Einstellungen nach Serviceanleitung für FM443	3

Tab. 26 Parameter für bivalente Anlage mit Einzelgerät und Solaranlage

10.2.4 Anlage mit Warmwasserbereitung über LSP/LAP

Wenn statt eines indirekt beheizten Warmwasserspeichers mit Heizschlange ein Warmwasserspeicher mit externer Ladeeinrichtung LSP/LAP verwendet wird, muss statt des Moduls FM441 das Modul FM445 parametriert werden, mit folgenden Werten:

Parameter	Einstellung
Warmwasser über LSP/LAP, FM445	
Warmwasser	ja
Bereich bis	60 °C
Optimierung für Einschalten	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Restwärmenutzung	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Ausschalthysterese	- 5 K
Einschalthysterese	- 5 K
LAP/LSP Primärkreis über	Pumpe
Verkalkungsschutz ab	65 °C
Kesselanhebung	10 K
Externe Störungsanzeige (WF1/2)	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Externer Kontakt (WF1/3)	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Temperatur Desinfektion	monovalentes System: thermische Desinfektion nicht möglich
	bivalentes System: Einstellung → Serviceanleitung FM445
Tägliche Aufheizung	monovalentes System: inaktiv
	Hinweis: Der externe Kontakt WF1/3 am Modul FM445 darf nicht geschlossen werden.
	bivalentes System: Einstellung nach Serviceanleitung für FM445
Zirkulation	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Warmwassersolltemperatur	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Zeitprofil [Nachladung]	Einstellung → Serviceanleitung FM445
Volumenstrom Primärseite LSP/LAP	Hinweis: Der Volumenstrom auf der Primärseite des LSP/LAP darf nicht größer sein, als der Volumenstrom der Primärkreispumpe der Wärmepumpe (Wilo Stratos Para), da sonst die Solltemperatur nicht erreicht wird.
Volumenstrom Sekundärseite LSP/LAP	Einstellung → Serviceanleitung FM445

Tab. 27 Warmwasserbereitung mit Ladesystem LSP/LAP

Stichwortverzeichnis

A Altgerät
Angaben zum Gerät
Bestimmungsgemäße Verwendung
Lieferumfang 3 Technische Daten
Zubehör
2420101
В
Bedienung
Bestimmungsgemäße Verwendung
BUS-Leitungen 5
E
Elektrischer Anschluss 5
Verbindung der BUS-Teilnehmer
Entsorgung
1
Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)
Installation 5
L
Lieferumfang 3
M
Menü/Menüpunkt verlassen ohne Abspeichern
Menüpunkt wählen
R
Recycling
necycling
S
Servicefunktionen wählen
Sicherheitshinweise
Störungen
Störungen, die im Display angezeigt werden
Störungsanzeige
Symboler kidi ding
Т
Technische Daten
U
Umweltschutz
V
Verpackung
paunang
Z
7 1 1 "

Notizen

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Technische Hotline: 0810 - 810 - 555 www.buderus.at office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36 CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tel.: 0035 2 55 40 40-1 Fax: 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu info@buderus.lu

